

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für LED- Lichterkette (Innen)


Die Lichterkette ist nur im Innenbereich verwendbar.
Die Lichterkette darf nicht unter Wasser betrieben werden.
Wickeln Sie vor Gebrauch das komplette Kabel ab.
Das Kabel darf weder verlängert noch verkürzt werden.
An diese Lichterkette darf keine andere Lichterkette elektrisch angeschlossen werden.
Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung an den Strom angeschlossen werden.
Die Lämpchen können **nicht** ausgewechselt werden.
Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.
Befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette, üben Sie keine Zugbelastung darauf aus.
Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für Kinder geeignet.

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.

Art.Nr. 09250

Hergestellt für
F-H-S International GmbH & Co. KG
An der Eickesmühle 34
D-41238 Mönchengladbach

Model: XML-607-35M
220-240V~, 50 Hz, 3 Watt
Bulb 3.2V, 20mA, 0.064 Watt



Entsorgung des Gerätes Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Sollte das Gerät einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist der Verbraucher verpflichtet, Altgeräte vom Hausmüll getrennt zu entsorgen, dies kann bei Sammelstellen in der Gemeinde/ oder im Stadtteil, bzw. beim Handel abgegeben werden. Damit wird gewährleistet das Altgeräte fachgerecht verwertet werden und keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben.