

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für Tannengirlande mit Lichterkette für den Innen- und Außenbereich

Timerfunktion 6/18 Stunden:

Durch kurzes Drücken des Schalters am Netzadapter wird der Timer aktiviert. Die LED im Schalter leuchtet bei Aktivierung grün. Die Beleuchtung schaltet täglich zur Aktivierungszeit (Drücken des Schalters) für 6 Stunden ein.

Ohne Timer kann der Artikel im Dauerbetrieb oder über eine externe Zeitschaltuhr betrieben werden.

Sicherheitshinweise

Die Tannengirlande eignet sich hervorragend zur Dekoration als Türbogen, als Fensterbogen, oder als Balkondekoration für Geländer usw.

Vor Inbetriebnahme sollte die Tannengirlande fertig aufgebogen und befestigt werden.

Achten Sie bei der Befestigung darauf dass die Lichterkette/Kabel nicht beschädigt wird.

Der Adapter bzw. die Lichterkette ist staub- und spritzwassergeschützt und ist damit im Außenbereich und Innenbereich verwendbar.

Die Lichterkette und der Adapter dürfen nicht **unter** Wasser betrieben werden.

Wickeln Sie vor Gebrauch das komplette Kabel ab und prüfen Sie es auf Beschädigungen.

Das Kabel darf weder verlängert noch verkürzt werden.

An dieser Lichterkette darf keine andere Lichterkette elektrisch angeschlossen werden.

Der Artikel darf nicht in der Verpackung an den Strom angeschlossen werden.

Die Lichterkette darf nur mit dem beiliegenden Adapter betrieben werden.

Die Leuchtdioden können **nicht** ausgewechselt werden.

Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.

Eine unnötige Zugbelastung auf das Anschlusskabel ist zu vermeiden.

Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für Kinder geeignet.

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.

Art. Nr. 23560T

F-H-S International GmbH & Co. KG

An der Eickesmühle 34

D 41238 Mönchengladbach

service@fhs-international.de

Factory model: DD-31-IP-80LED-L-WW-D

Adapter model: GP-SW310DC0116T-IP44(EU)



Entsorgung des Gerätes Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Sollte das Gerät einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist der Verbraucher verpflichtet, Altgeräte vom Hausmüll getrennt zu entsorgen, dies kann bei Sammelstellen in der Gemeinde/ oder im Stadtteil, bzw. beim Handel abgegeben werden.

Damit wird gewährleistet das Altgeräte fachgerecht verwertet werden und keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben.

Sicherheitshinweise

Der Adapter bzw. die Lichterkette ist staub- und spritzwassergeschützt und ist damit im Außenbereich und Innenbereich verwendbar.

Die Lichterkette und der Adapter dürfen nicht **unter** Wasser betrieben werden.

Wickeln Sie vor Gebrauch das komplette Kabel ab und prüfen Sie es auf Beschädigungen.

Das Kabel darf weder verlängert noch verkürzt werden.

An dieser Lichterkette darf keine andere Lichterkette elektrisch angeschlossen werden.

Der Artikel darf nicht in der Verpackung an den Strom angeschlossen werden.

Die Lichterkette darf nur mit dem beiliegenden Adapter betrieben werden.

Die Leuchtdioden können **nicht** ausgetauscht werden.

Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.

Eine unnötige Zugbelastung auf das Anschlusskabel ist zu vermeiden.

Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für Kinder geeignet.

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.

Art. Nr. 23560T

F-H-S International GmbH & Co. KG

An der Eickesmühle 34

D 41238 Mönchengladbach

service@fhs-international.de



IP44

Factory model: DD-31-IP-80LED-L-WW-D

Adapter model: GP-SW310DC0116T-IP44(EU)

Taizhou City Dadi Light Decorations Co.,Ltd.

Taizhou City, China

Produktionsnr:06/2027